

放射線測定器(TC100)の使い方

ひたちなか市

各部名称



1. 電源を入れる : 電源ボタンを2秒押します。
2. 測定をする : 線量率が表示されます。
およそ1分~2分で測定値を読み取ります。
表示単位は「 $\mu\text{Sv}/\text{h}$ 」(マイクロシーベルト/時間)
3. 電源を切る : 電源ボタンを2秒押します。

測定時の注意事項

- ・電源を入れてすぐに値が表示されますが、値は変動しますので、約1分~2分後の平均値を読み取ってください。
- ・測定器は、地表に対し水平に持って下さい。
また、測定中は測定器を動かさないようにしてください。
- ・測定位置は地表から1mの高さが基準になります(環境省基準)。
- ・測定器をビニール袋から出さないでください。精密機械ですので、落としたりぶついたりしないようにご注意ください。

